



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

### Omschrijving

De kantenschuurder Sideboy NS 1750/16 beschikt over een beschermingsmechanisme van de roterende schijf zodat men zonder moeite rakelings langs plinten kan schuren, zonder deze te beschadigen. De Sideboy NS 1750/16 is tevens uitermate geschikt voor kleine oppervlakten zoals badkamers, traptreden, enz.

### Sideboy schuurschijven

Gebruik uitsluitend de speciale Sideboy schuurschijven.

- **Korrel 16** (niet-aankorstend): om oppervlaktelagen van oude vloeren te verwijderen, zoals lijm-, egalisatie-, vernis- en laklagen.
- **Korrel 24** (ruw): voor het snel nivelleren van erg oneffen oppervlaktes. Niet gebruiken op een egaal geplaatste nieuwe vloer!
- **Korrel 40** (medium): om nieuwe hardhouten vloeren voor het eerst af te schuren. Ook om oudere vloeren voor een tweede maal te schuren.
- **Korrel 60 en 80** (fijn): om fijn te schuren.
- **Korrel 100 en 120** (extra fijn): extra fijn schuren tussen twee lagen vernis.

### Voorbereiding van de vloer

- Veeg de vloer schoon en verwijder alle stukjes vuil en kleine voorwerpen.
- Losse planken vastspijkeren. Spijkerkoppen indrijven.

### Montage van de schuurschijf op de aandrijfplaat

Trek de stekker uit het stopcontact. Plaats de machine ondersteboven en verwijder, linksom draaiend, de bout in het midden van de aandrijfplaat met de bijgeleverde moersleutel die zich onderaan de machine bevindt (fig. 2.) Duw die bout door het centrale gat van uw schuurschijf en monteer de schuurschijf op de aandrijfplaat. De bout stevig aanspannen en er zorg voor dragen dat de schijf centraal ligt. **Gebruik nooit beschadigde schijven of onder- of buitenmaatse schijven.**

### Bediening

- De stekker in het stopcontact steken (230V - 50Hz - 8A.)
- De machine is uitgerust met een automatische naar "O-positie" verende schakelaar. Controleer steeds de stand bij aanvang van de werken. Let er op dat hij in de "O-positie" staat.
- Om te schuren de machine op de zwenkwieltjes naar achter doen

overhellen. Dan de machine aanzetten. Schakelaar op "1" ingedrukt houden. De machine vervolgens naar beneden laten zakken zodat het machinegewicht volledig op de schijf rust. Om de machine te stoppen, de schakelaar loslaten.

### Schuurtechniek

De kanten worden in één richting geschuurd, bij voorkeur naar rechts, de kamer rond (fig. 3.) Bij plaatselijke beschadigingen van de vloer, de machine heen en weer laten glijden in trage, vegende bewegingen. Het gewicht van de machine volstaat om zeer goed te schuren.

Zonder extra druk op de machine bereikt u het beste schuurresultaat. De bewegende beschermkap zorgt ervoor dat u zonder beschadiging rakelings langs de plinten kunt schuren. Het is dus niet nodig om deze te verwijderen. **Wanneer het schuurresultaat onvoldoende wordt, moet u uw schuurschijf vervangen.**

### Algemene schuurtips

- Vermijd grof schuren als u het werk aankunt met fijn schuren.
  - Kwaliteit van de schuurmaterialen. Eis het originele Devomat schuurmateriaal.
  - Opgelet voor overblijvende krasjes. Controleer op uw knieën alvorens een Woodboy® afwerkingproduct aan te brengen. Overblijvende krassen worden immers zeer goed zichtbaar na het aanbrengen van een afwerkingproduct. Kleuren accentueren overblijvende krasjes nog meer!
  - In de hoeken de vloer manueel bijwerken met een metalen krabber of kleine driehoekschuurmachine.
- ### Opgelet
- Controleer vooraf de spanning en gebruik een stopcontact met aarding.
  - De stekker steeds uit het stopcontact halen bij het monteren, demonteren van de schuurschijf en uiteraard de machine nooit gebruiken zonder schuurschijf.
  - Houd de kabel ver van de schuurschijf.

- Vervang de papieren stofzak of maak de linnen stofzak leeg wanneer die voor 1/3 vol is. Gebruik nooit een papieren zak opnieuw. Plaats een nieuwe papieren zak volgens de instructies op de zak. **De stofzak NOOIT leegmaken in het haardvuur, een verbrandingsapparaat of een oven. Houtstof, in dergelijke omstandigheden, is ontplofbaar!**
- De linnen stofzak, telkens na einde gebruik, leegmaken. Ook wanneer er weinig stof inzit. **Olie, vet of chemische stoffen in het hout kunnen leiden tot zelfontbranding!**
- **De machine kan brandbare materialen en dampen doen ontbranden. Gebruik de machine dus niet in de buurt ervan.**
- Stel de machine nooit bloot aan water of vocht.
- Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. De stekker uit het stopcontact trekken wanneer de machine niet wordt gebruikt.
- U gebruikt een zeer goede machine, maar als u een vloer voor de eerste keer afschuurt, moet u geduldig en traag tewerk gaan. Dan krijgt u de beste resultaten.
- Gebruik de machine nooit boven uw middel (om bv. een tafel af te schuren).
- Draag steeds een stofmasker.
- Gebruik oordopjes.
- Zorg dat de ruimte waarin u werkt goed verlucht wordt.
- Rook NOOIT tijdens het werk of wanneer u de stofzak ledigt of vervangt.
- Stop de machine ogenblikkelijk, wanneer u iets verdachts hoort aan de machine of de schuurschijf.
- Let erop dat de machinekabel niet in contact komt met de schuurschijf.
- Wees niet ongerust wanneer u aftekeningen van schuurschijven bemerkt: die verdwijnen bij het fijnschuren.
- Wanneer u stopt met schuren, de kabel uit het stopcontact trekken.

**RAADPLEEG TEvens HET WERKSHEMA VOOR UW SPECIEFIEKE VLOER! Zie Woodboy® renovatiegids voor parket en plankenvloeren. Gratis verkrijgbaar bij uw verhuurder.**

Lees a.u.b. tevens de algemene veiligheidsadviezen, zie keerzijde.

**INGEVAL VAN DEFECT OF NIET GOED FUNCTIONEREN ONMIDDELIJK UW VERHUURDER CONTACTEREN. ALLEEN DE VERHUURDER MAG EEN EVENTUELE PANNE HERSTELLEN EN DE MACHINE AFSTELLEN.**

Uw Sideboy® verhuurder:

# algemene veiligheidsadviezen

**Attentie! Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten tegen schok-, verwonding- en brandgevaar, de volgende principiële veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees en let goed op al deze adviezen voor u elektrisch gereedschap gebruikt.**

- **Het werkgebied op orde houden.** Een wanordelijke werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
- **Hou rekening met omgevingsinvloeden.** Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Zorg voor goede verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten (zoals metalen buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).
- **Hou kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan elektrisch gereedschap of het snoer komen. Hou ze weg van het werkgebied.
- **Berg het elektrische gereedschap veilig op.** Niet in gebruik zijnde machines moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen, bewaard worden.
- **Overbelast het elektrische gereedschap niet.** Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik het juiste elektrische gereedschap.** Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor zij niet bestemd zijn.
- **Draag geschikte werkkleding.** Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in de open lucht zijn gummi werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet.
- **Gebruik een veiligheidsbril.** Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag het elektrische gereedschap niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en een stabiel evenwicht.
- **Onderhoud het gereedschap zorgvuldig.** Hou het gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de adviezen omtrent het verwisselen van hulpstukken en schuurmaterialen op. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is.
- **Neem de stekker van het elektrische gereedschap uit het stopcontact,** als de machine niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en tijdens het verwisselen van schuurmaterialen en gereedschappen zoals b.v. aandrijfplaten, enz.
- **Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten.** Controleer voor het inschakelen, of sleutels en instelgereedschappen verwijderd zijn.
- **Voorkom het per ongeluk inschakelen.** Controleer of de schakelaar, bij het insteken van de stekker in het stopcontact, uitgeschakeld staat.
- **Verlengsnoer:** gebruik alleen goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
- **Wees steeds opmerkzaam.** Let steeds op het werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- **Controleer het elektrische gereedschap op beschadigingen.** Controleer of de functie van de bewegende delen in orde is; of deze niet klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle delen juist gemonteerd zijn en of alle andere voorwaarden, die het functioneren van de machine zouden beïnvloeden, juist zijn. Zo nodig uw verhuurder contracteren.
- **In het belang van uw persoonlijke veiligheid:** gebruik alleen toebehoren en hulpstukken, die in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen worden. Het gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of hulpstukken kan verwondingsgevaar opleveren.

**Noch de fabrikant/leverancier, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de gebruiksaanwijzingen van de machine.**

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets mag uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.